



Kurze Betriebsanleitung für Typ 130

Was ist zu tun?

Alle 100 km Zentralschmierung durch 2 Stöße betätigen!

a) Nach je 500 km Fahrt!

1. Prüfen, ob Riemen für Windrad und Lichtmaschine richtig gespannt sind! (17)
2. Ölstand in Kurbelwanne mittels Meßstabes nachprüfen und gegebenenfalls nachfüllen! (19)
3. Wasser im Kühler gegebenenfalls nachfüllen! (18)
4. Vierradbremse auf Wirkung prüfen! (42)

b) Nach je 1500 km Fahrt!

1. Öl aus der Kurbelwanne ablassen und durch frisches Öl ersetzen! (20)
2. Fettbüchsen an Verteiler, Windrad und Heizgebläse nachziehen bzw. neu füllen! (21)
3. Fußbremshebel schmieren!
4. Lichtmaschine schmieren! (25)
5. Beschleunigerfußhebel und Gestänge am Vergaser schmieren!
6. Luftdruck der Reifen prüfen! (5)
7. Füllung des Bremsölbehälters prüfen und gegebenenfalls ergänzen! (42)
8. Füllung des Zentralschmierbehälters prüfen! (39)
9. Batterie prüfen! (25)
10. Ölstand im Getriebegehäuse prüfen und gegebenenfalls auffüllen! (37)

c) Nach je 3000 km Fahrt!

1. Filterpatrone im Luftfilter und am Entlüfter reinigen! (15, 20)

d) Nach je 4500 km Fahrt!

1. Öl aus Getriebegehäuse ablassen und durch frisches ersetzen! (37)
2. Ventileinstellung prüfen! (11)
3. Zündkerzen reinigen!

4. Stopfbüchsen der Wasserpumpe gegebenenfalls nachziehen! (17)
5. Zündverteiler untersuchen!
6. Bremsölbehälter nachfüllen! (42)
7. Filter im Dreiwegehahn reinigen! (9)
8. Zentralschmierbehälter nachfüllen! (39)
9. Länge des Drahtzuges des Anlaßvergasers prüfen!
10. Handbremszüge vor den Hinterachsen schmieren! (38)
11. Stoßdämpfer mit Spezialöl nachfüllen! (41)

e) Nach je 7500 km Fahrt!

1. Topffilter auswechseln! (21)
2. Bremsölleitungen auf Dichtheit prüfen und gegebenenfalls entlüften! (45)

f) Nach je 15000 km Fahrt!

1. Kurbelwanne abnehmen und mit Benzin reinigen! (20)
2. Saugkorb der Ölpumpe mit Benzin reinigen! (20)
3. Vorderfedern reinigen und schmieren!
4. Zündkerzen erneuern!
5. Vorderräder durch die Radkapseln mit Fett versehen! (39)
6. Bremsbacken mittels Einstellschrauben nachstellen! (47)

Die Zahlen in Klammern weisen auf die Seiten der Betriebsanleitung 6223/1 hin, auf denen ausführlichere Angaben über die betreffenden Vorschriften gemacht werden.

